

ВНИМАНИЕ на корпусе блока поджига - минус (земля), проверьте полярность заземления вашего автомобиля в случае +, изолируйте блок от корпуса

При подключении ламп 9004, 9007, H4, проверьте полярность управляющих проводов, для предотвращения короткого замыкания

Инструкция по установке HID Системы на Автомобиль (Мотоцикл)

- Перед началом установки отключите зажим "+" автомобиля от аккумулятора.
- Внимательно изучите рекомендуемую схему подключения
- Произведите монтаж проводки блоков управления и ламп как описано ниже:

Установка БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (Балласт)

1. Выберите место для установки балласта, при котором не натягиваются провода питания ламп и балласта. Приоритетом обладают места, наиболее защищенные от загрязнения и менее подверженные тепловому нагреву и воздействию внешней среды.
2. Используя монтажный набор, закрепите балласт на плоской поверхности. Для этого необходимо просверлить отверстия диаметром 3 мм и зафиксировать монтажную скобу саморезами. Необходимо добиться жесткой фиксации балласта к поверхности.
3. Уложите жгут проводов и зафиксируйте их стяжками из монтажного комплекта.

Установка HID ламп

1. Снимите защитную крышку с фары и получите доступ к лампе, подлежащей замене.
 2. Отсоедините провода питания лампы и извлеките ее из посадочного места.
 3. Просверлите в защитной крышке отверстие диаметром 23 мм, протолкните через него провода, идущие к блоку управления, затем установите влагозащитную резинку в отверстие крышки.
 4. Предварительно обезжирив колбу лампы спиртом, установите HID лампу в штатное посадочное место и зафиксируйте ее.
 5. Установите защитную крышку на фару.
- Произведите коммутацию согласно рекомендуемой схеме.
 - Подсоедините зажим "+" автомобиля к аккумулятору.
 - Заведите мотор и включите фары.
 - Проверьте работоспособность системы и соответствие цветовой температуры свечения характеристике, указанной на упаковке. Допускается разность +500 К.
 - Отрегулируйте фары.

- Цвет свечения работающих ламп noticeably различается друг от друга. Незначительная разность цвета является нормальной характеристикой изделия.
- Цвет свечения лампы быстро меняется после включения.
- Шум от блоков управления носит незначительный характер и понижается после установления рабочих параметров системы.
- Неудовлетворительное включение ламп после того, как они были включены и быстро выключены. Иногда лампы не могут запуститься вследствие срабатывания защиты в балласте, если через несколько секунд было повторное включение и лампы включились, то это не является неисправностью системы.

Меры Безопасности

- При повреждении компонентов HID системы немедленно прекратите установку и обратитесь к своему дилеру за консультацией.
- Если вы обнаружили какие-либо повреждения балластов или ламп, также немедленно прекратите установку.
- Не производите установку влажными или замасленными руками. Это повышает опасность получить поражение высоким напряжением.
- При работающей лампе противопоказано смотреть на нее длительное время без применения защитных средств (затемненные очки), что может привести к травмам зрения.
- Электрические соединения должны быть надежными и изолированными от воздействия внешней среды. Плохие, окислившиеся соединения могут стать причиной нагрева, задымления и возгорания проводки.
- Аккуратно обращайтесь с лампами и перера установкой в оптический элемент производите обезжиривание колбы лампы при помощи спирта и куска мягкой ткани.

Предостережение Пользователю

- Не прикасайтесь к лампам, балластам и высоковольтным проводам после включения.
- Не включайте и не выключайте фары без видимой необходимости. Это отрицательно сказывается на сроке службы ламп и ведет к истощению электродов лампы и как следствие ухудшению освещенности.
- При обнаружении отказа оборудования или возникновения опасного состояния немедленно прекратите использование оборудования и обратитесь в установочный центр.
- Если внезапно погас головной свет - это может стать причиной срабатывания защиты в балласте - в этом случае необходимо остановиться и провести повторно включение через 10 минут. При частом повторении данной ситуации необходимо обратиться к установщику.
- Регулировка света фар должна быть тщательно выполнена специализированным прибором во избежание ослепления встречного транспорта и пешеходов.
- Всегда поддерживайте стекла фар в чистом состоянии. Настоятельно рекомендуется установить очиститель фар высокого давления - это существенно повысит удобство пользования фарами; так как грязные стекла фар дополнительно рассеивают свет и ослепляют водителей встречного транспорта и пешеходов.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

